Laser Methane m i n i

SA3C31A

LaserMethane mini

Manuel d'utilisation


Lire ce manuel avant d'utiliser


l'équipement.

Conserver ce manuel avec l'équipement.


Tokyo Gas Engineering Co., Ltd.

i. i





iii



Mesures de sécurité

sécurité » afin de veiller à une utilisation sûre et adéquate du produit.

- Dans ce manuel d'utilisation et ces étiquettes de produit, les méthodes d'utilisation sûres de ce produit, les méthodes permettant d'éviter un danger pour les utilisateurs et d'autres personnes et diverses mises en garde sont indiquées par des pictogrammes.
- Le degré de danger, de dommages potentiels et d'urgence en cas d'utilisation incorrecte est indiqué par DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE. Chacune de ces indications signale d'importants éléments se rapportant à la sécurité. Veillez impérativement à observer ces éléments d'informations. Leur signalisation et leur signification sont indiquées cidessous.

Degré de blessure/dommage et symbole de sécurité correspondant

	Ceci indique un contenu dangereux		
⚠ DANGER	fortement susceptible d'entraîner des		
	blessures graves ou le décès de l'utilisateur		
	si le symbole n'est pas respecté et si le		
	produit n'est pas utilisé adéquatement.		
	Ceci indique un contenu susceptible		
⚠ AVERTISSEMENT	d'entraîner des blessures graves ou le		
	décès de l'utilisateur si le symbole n'est		
	pas respecté et si le produit n'est pas		
	utilisé adéquatement.		
	Ceci indique un contenu susceptible		
⚠ MISE EN GARDE	d'entraîner des blessures de l'utilisateur ou		
	des dommages physiques du produit si le		
	symbole n'est pas respecté et si le produit		
	n'est pas utilisé adéquatement.		

Symboles de sécurité utilisés sur ce produit et dans ce manuel

\bigcirc	Ceci indique une utilisation interdite. L'utilisation interdite est indiquée
	par un symbole situé dans ou à côté du rond barré.
\bigcirc	Ceci indique une précaution de sécurité obligatoire. L'utilisation
	obligatoire est indiquée par un symbole situé dans ou à côté du rond

i. v

	barré.
Δ	Ceci indique un avertissement ou une mise en garde. Le contenu est
	indiqué par un symbole situé dans ou à côté du triangle.
	Ceci indique une remarque. Le contenu est décrit dans l'encadré.
\$	Ceci indique que la partie portant une marque doit être recyclée.

SA3C32A

LaserMethane mini

Manuel d'utilisation

9 avril 2010 (Première édition)

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur.

Le contenu du présent manuel peut être modifié sans avis préalable.

Copyright© 2010, Tokyo Gas Engineering Co., Ltd.

Imprimé au Japon




- Ne pas utiliser ce produit en cas d'anomalie telle que de la fumée ou une odeur étrange. L'utilisation continue du produit en présence de telles conditions peut entraîner un incendie ou un choc électrique. En cas d'anomalie quelconque, prendre immédiatement les **mesures** indiquées cidessous.
- Ne pas utiliser ce produit si le corps extérieur (boîtier) est cassé, sous risque de provoquer un incendie ou un choc électrique. Prendre immédiatement les **mesures** indiquées ci-dessous.
- Ne pas utiliser le produit si de l'eau ou des corps étrangers y ont pénétré. L'utilisation continue du produit en présence de telles conditions peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Prendre immédiatement les **mesures** indiquées ci-dessous.

[Mesures]

- Mettez le produit hors tension.
- Retirez le bloc-piles de l'appareil principal.
- Débranchez de la prise d'alimentation la fiche d'alimentation du chargeur de pile.
- Contactez le service clients.

- Une manipulation incorrecte du bloc-piles peut entraîner un incendie, un choc électrique ou une explosion. Veillez impérativement à observer les points suivants.
- N'utilisez pas un bloc-piles autre que le bloc-pile dédié pour ce produit.
- Lors de l'insertion du bloc-piles dans l'unité principale (ou le chargeur de pile), procédez en respectant le sens spécifié.
- Ne chargez pas le bloc-piles au moyen d'une méthode autre que celle décrite dans le Manuel d'utilisation.
- Veillez à ne pas ranger ni transporter le bloc-piles avec d'autres objets métalliques tels que des pièces, des clés ou une chaîne.
- Veillez à ne pas démonter, endommager ou chauffer le corps extérieur (cadre) du bloc-piles.
- Veillez à ne pas jeter le bloc-piles au feu.
- Veillez à ne pas utiliser, ranger ou mettre au rebut le bloc-piles dans un endroit où la température est élevée (près d'un feu, d'un lieu exposé aux rayons directs du soleil, dans une voiture en plein soleil, etc.).
- Veillez à ne pas exposer le bloc-piles à l'eau, à l'huile ou à d'autres liquides, et ne pas l'utiliser dans des lieux très humides.
- Veillez à ne pas utiliser le bloc-piles s'il fuit.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, déposez le blocpile de l'unité principal.



Le chargeur de pile ne comporte pas de dispositif de sécurité intrinsèque.

i.



) N	l'exposez pas l'unité principale, le chargeur de pile et le bloc-piles à des
	chocs ou des vibrations fortes, sous risque d'entraîner un défaut de
	fonctionnement.
•	N'appuyez pas avec force sur l'affichage ou ne le soumettez pas à un choc prononcé sans quoi l'affichage risque de se casser.
\supset	N'utilisez pas le produit et le chargeur de pile dans des endroits où la
cha	aleur risque de s'accumuler, sous risque de provoquer un incendie. Veillez
	impérativement à observer les points suivants.
•	Ne chargez pas l'unité sur un tapis ou un tissu d'ameublement (coussins, literie, meubles, etc.).
•	Ne recouvrez pas le produit et le chargeur de pile d'une nappe, etc.
•	N'utilisez pas le produit et le chargeur de pile dans un endroit où la circulation de l'air est réduite, comme par exemple à l'intérieur d'une boîte.

2	Une utilisation incorrecte du chargeur de pile peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Veillez impérativement à observer les points suivants.
	 En cas de foudre à proximité, retirez de la prise de courant la prise d'alimentation de l'adaptateur de courant alternatif et ne l'utilisez pas avant que la foudre n'ait cessé.
	 Une fois le bloc-piles chargé, déposez celui-ci du chargeur de pile. Lors du retrait de la prise d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise de courant ou du chargeur de pile, veillez à bien prendre en main la prise de
	 courant et non le câble CA. Ne laissez pas le câble CA près d'appareils thermiques.
)	Le bloc-piles devient chaud durant la charge. Manipulez-le avec précaution.
)	Ne regardez pas la lampe de détection pendant une période prolongée,
	sous risque d'entraîner un éblouissement et d'éventuellement provoquer un
	accident subséquent.
	Si la lampe de détection n'est pas nécessaire, cette fonction peut être
	désactivée en changeant le paramètre. (Voir 6. Lampe de détection, à la
	rubrique 5.3 Modifications des paramètres.)
	Lors de l'utilisation de ce produit, faites attention à la décharge
	électrostatique.
	En cas de décharge électrostatique, ce produit doit être réinitialisé.
	Lors de l'utilisation de ce produit, veillez bien à utiliser la sangle.
	L'utilisation de la sangle permet d'éviter une cassure, un défaut de fonctionnement ou une blessure aux pieds suite à une chute du produit.
	Il se peut qu'une mesure précise du gaz ne soit pas possible à proximité de
	dispositifs électriques ou d'équipements industriels produisant un bruit
	électrique. En l'occurrence, effectuez la mesure du gaz à quelques distances
	d'un tel endroit.
	N'utilisez pas le produit dans un endroit produisant de l'hydrogène sulfuré
	(sources chaudes, par exemple) ou dans des lieux enregistrant une forte
	présence de sel (côtes maritimes, par exemple) car ceci pourrait réduire la
	durée de vie du produit.

i. xi

 Lors du rangement de ce produit, veillez bien à observer les points suivants. Ne rangez pas le produit dans des endroits extrêmement chauds tels qu'à l'intérieur d'une voiture ou des endroits froids directement exposés à un passage d'air extérieur. Évitez de ranger le produit dans des endroits où il pourrait être exposé à de fortes vibrations. Ranger le bloc-piles en présence de températures élevées peut réduire sa durée de vie, veillez donc à le ranger à 30 °C au plus. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile, veillez bien à observer les points suivants. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile dans une voiture et autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau d'amortissement. 		
l'intérieur d'une voiture ou des endroits froids directement exposés à un passage d'air extérieur. • Évitez de ranger le produit dans des endroits où il pourrait être exposé à de fortes vibrations. • Ranger le bloc-piles en présence de températures élevées peut réduire sa durée de vie, veillez donc à le ranger à 30 °C au plus. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile, veillez bien à observer les points suivants. • Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile dans une voiture et autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. • Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau	Lors	du rangement de ce produit, veillez bien à observer les points suivants.
 passage d'air extérieur. Évitez de ranger le produit dans des endroits où il pourrait être exposé à de fortes vibrations. Ranger le bloc-piles en présence de températures élevées peut réduire sa durée de vie, veillez donc à le ranger à 30 °C au plus. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile, veillez bien à observer les points suivants. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile dans une voiture et autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau 	•	Ne rangez pas le produit dans des endroits extrêmement chauds tels qu'à
 Évitez de ranger le produit dans des endroits où il pourrait être exposé à de fortes vibrations. Ranger le bloc-piles en présence de températures élevées peut réduire sa durée de vie, veillez donc à le ranger à 30 °C au plus. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile, veillez bien à observer les points suivants. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile dans une voiture et autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau 		•
fortes vibrations. Ranger le bloc-piles en présence de températures élevées peut réduire sa durée de vie, veillez donc à le ranger à 30 °C au plus. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile, veillez bien à observer les points suivants. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile dans une voiture et autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau		
 Ranger le bloc-piles en présence de températures élevées peut réduire sa durée de vie, veillez donc à le ranger à 30 °C au plus. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile, veillez bien à observer les points suivants. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile dans une voiture et autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau 	•	
de vie, veillez donc à le ranger à 30 °C au plus. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile, veillez bien à observer les points suivants. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile dans une voiture et autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau		
 Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile, veillez bien à observer les points suivants. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile dans une voiture et autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau 	•	
 observer les points suivants. Lors du transport de l'unité principale et du chargeur de pile dans une voiture et autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau 		ue vie, veillez donc a le ranger a 30 °C au plus.
 autre, veillez bien à protéger le produit des vibrations et des chocs directs. Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau 	_	
 Lors du transport de l'unité principale, du bloc-piles ou du chargeur de pile en vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau 	•	
	•	
d'amortissement.		vue d'une réparation ou autre, garnissez la boîte de transport de matériau
		d'amortissement.



Sécurité laser

Selon les spécifications CEI 60825-1, le rayonnement de faisceau lumineux de mesure de ce produit entre dans la Classe 1.

Selon les spécifications CEI 60825-1, le rayonnement de faisceau lumineux-guide de ce produit entre dans la Classe 2.

Les classes sont indiquées sur l'étiquette apposée à la partie supérieure du produit (se reporter à « Marquages de rayonnement laser »).

La sécurité laser est assurée par une utilisation correcte du produit. Avant de commencer à utiliser le produit, si vous ne pouvez confirmer la présence du libellé [LASER] sur l'écran (indiquant l'existence d'un faisceau lumineux du laser) lors de la mise sous tension de l'appareil ou après avoir appuyé sur le bouton Marche/Arrêt, il peut y avoir un défaut de fonctionnement du faisceau lumineux du laser. Sans utiliser le produit, veuillez appeler le Service clients afin de faire une demande de réparation.

Ne regardez pas le rayonnement laser provenant de produits laser de Classe 2 directement au moyen d'instruments optiques car ce rayonnement peut être nuisible pour les yeux.

Les Classes 1 et 2 indiquent le degré de danger du rayon laser spécifié ci-dessous, conformément à la norme CEI 60825-1.

Classe 1: Rayonnement laser considéré comme sûr dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles, y compris l'utilisation d'instruments optiques pour une visualisation intra-faisceau.

Classe 2 : Rayonnement laser émettant une vibration visible sur une bande de longueurs d'onde de 400 à 700 nm et où une protection des yeux est généralement assurée en détournant le regard, notamment en clignant des yeux. Il est attendu que cette réaction puisse assurer une protection adaptée dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles, y compris l'utilisation d'instruments

i. xiii

optiques pour une visualisation intra-faisceau.

Marquages de rayonnement laser



Spécifications concernant le rayonnement laser

- Rayonnement de faisceau lumineux de mesure (Laser Classe 1)
 - · Puissance de sortie maximum : 10 mW au plus
 - · Largeur d'impulsion : CW
 - · Longueur d'one : 1 653 nm
 - · Extension de faisceau dans un faisceau collimaté : 8,5 mrad au plus
- Rayonnement de faisceau lumineux-guide (Laser Classe 2)
 - · Puissance de sortie maximum : 10 mW au plus
 - · Largeur d'impulsion : CW
 - · Longueur d'onde : 650 nm
 - · Extension de faisceau dans un faisceau collimaté : 6 mrad au plus



L'utilisation o					
autres que celles spécifiées dans le présent document peuvent entraîner une exposition dangereuse aux radiations.			traîner		

i. xv



Usage d'équipement antidéflagrant

Si le client effectue des réparations ou une modification sur un équipement à sécurité intrinsèque ou antidéflagrant et que l'état d'origine de l'équipement n'est pas rétabli, sa construction à sécurité intrinsèque ou antidéflagrante peut être compromise et l'utilisation de l'équipement peut être dangereuse. Veuillez contacter le Service clients avant de procéder à toute réparation ou à toute modification d'un léquipement.



MISE EN GARDE

Cet équipement, y compris le bloc-piles SA0Z40A, a été testé et homologué comme étant intrinsèquement sûr et antidéflagrant. Veuillez noter que des restrictions rigoureuses s'appliquent à la construction, à l'entretien et à la réparation de cet équipement. L'inobservation de ces restrictions peut rendre l'utilisation de cet équipement dangereuse.



AVERTISSEMENT

NE démontez PAS cet équipement. Le démontage est rigoureusement interdit, afin de veiller au maintien du niveau de sécurité d'un équipement antidéflagration. Cet équipement ne peut être réparé par l'utilisateur.



N'utilisez PAS cet équipement dans des atmosphères explosives, sauf pour le cas d'une catégorie agréée.

L'utilisation de cet équipement pour la Zone 0 du gaz de ville et autre est rigoureusement interdite.



⚠ DANGER

NE chargez PAS le bloc-piles en présence d'atmosphères explosives. Le chargeur de pile n'est pas un équipement antidéflagrant.

> i. xvii

Type à sécurité intrinsèque CENELEC ATEX (KEMA)

Mise en garde pour le type à sécurité intrinsèque CENELEC ATEX (KEMA).

Remarque 1. Type à sécurité intrinsèque

Type à sécurité intrinsèque ATEX : Type « i »

Numéro de certificat : KEMA 08ATEX0005

Produit : SA3C32A Laser Méthane mini

Fabricant : ANRITSU CORPORATION

Adresse: 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, 243-8555 Japon

Norme applicable: EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN60079-28:2006

• Type de protection et code de marquage

: (60344 Ex LX 100p-pr/op-is IIA T1

Groupe : I et II

• Catégorie : M1 et 2G

Température ambiante : -17 à +50 °C

Zones de détection de danger applicables :

Zones 1 et 2 pour le gaz de ville et autres.

Zones 0 et 1 pour les mines de charbon

Remarque 2. Pile

Veillez à utiliser uniquement les piles suivantes.
 Bloc-piles SAOZ40A

Remarque 3. Entretien et réparation

 Le démontage et la modification de cet équipement, y compris le bloc-piles SA0Z40A, par des personnes autres que le représentant autorisé de Anritsu Corporation, sont interdits et rendront nulle l'homologation de sécurité intrinsèque KEMA.





Merci de votre coopération lors du recyclage de la pile nickel hydrure.

Ce produit utilise un bloc-piles nickel hydrure. Ce bloc-piles comprend des matériaux rares tels que de l'oxyde de nickel et des alliages de stockage de l'hydrogène pouvant être recyclés en tant que ressources utiles. Après avoir mis en œuvre les mesures de sécurité répertoriées ci-dessous pour le bloc-piles usé, contactez le Service clients.

Par mesure de sécurité, recyclez les blocs d'alimentation qui ne sont plus utilisés après les avoir déchargés comme suit.

- Insérer le bloc-piles dans l'unité principale.
- Mettez l'unité principale sous tension.
- Laissez l'unité principale sous tension jusqu'à ce que l'écran n'affiche aucune donnée (indiquant que le bloc-piles est déchargé).
- Retirez le bloc-piles de l'unité principale.
- Placez du ruban isolant de type ruban en vinyle sur la surface de contact du bloc-piles (pour prévenir les accidents de court-circuit entraînés par l'électricité résiduelle dans le bloc-piles).
- Contactez le Service clients et demandez des instructions concernant la méthode de recyclage.

i.

xix

Garantie

Tokyo Gas Engineering Co., Ltd offre une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat et fournit une réparation gratuite de toute défaillance provenant d'un défaut de fabrication. Toutefois, les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie.

- Les défauts n'entrant pas dans le cadre de la garantie répertoriés dans le Manuel d'utilisation.
- Les défauts découlant d'un fonctionnement ou d'une utilisation abusifs, de modifications non autorisées, du démontage ou de réparations de la part du client.
- Les défauts causés par un usage intensif dépassant clairement l'usage normal.
- Les défauts provoqués par un entretien abusif ou insuffisant de la part du client.
- Les défauts inévitables provoqués par un incendie, une inondation, un tremblement de terre ou d'autres désastres naturels ou autres.
- Les défauts provoqués par un raccordement à tout autre produit, pièces ou consommables autres que ceux spécifiés.
- Les défauts provoqués par une alimentation électrique, un lieu d'utilisation et autres qui diffèrent de ceux spécifiés.

Parmi les dommages provenant de défauts de ce produit, la société Tokyo Gas Engineering Co., Ltd ne peut être tenue responsable des dommages ou pertes d'activités commerciales du client susceptibles de découler de circonstances imprévisibles et exceptionnelles.

Adresser toute demande d'informations à Tokyo Gas Engineering Co., Ltd.

En cas de défaut du produit, contactez rapidement le Service clients indiqué à la fin de ce manuel.

Interférence électromagnétique

Ce produit est conforme à la directive CE sur le marquage CE et il est prévu pour une utilisation dans des environnements industriels.

Toutefois, veuillez remarquer que si ce produit est utilisé près d'un récepteur radioélectrique ou de télévision, il peut se produire des interférences de réception. Veuillez également remarquer que le produit peut être dans l'incapacité de détecter correctement le gaz s'il est utilisé près d'un produit électrique ou d'un produit industriel générant un champ magnétique ou un bruit électrique puissant.

Remarques concernant l'utilisation

Veillez à observer les points suivants.

- Lors de la manipulation de ce produit, prenez suffisamment de précautions contre l'électricité statique. Veuillez utiliser ce produit dans un environnement où des mesures suffisantes ont été mise en place contre l'électricité statique.
- Ce produit est à sécurité intrinsèque. Veuillez l'utiliser dans un environnement se conformant aux normes de sécurité intrinsèque pertinentes.

Symbole de poubelles à roulettes barré

Un équipement repéré par un symbole de poubelle à roulettes barré est en conformité avec la directive 2002/96/CE (la « Directive WEEE ») du Conseil de l'Union européenne.



Pour les produits déployés sur le marché de l'UE après le 13 août 2005, veuillez contacter Tokyo Gas Engineering Co., Ltd. à la fin de durée de vie utile du produit, afin de prendre des mesures de mise au rebut conformes à notre contrat initial et à la législation en vigueur localement.

i. xxi

Marquage de conformité CE

Tokyo Gas Engineering Co., Ltd. appose le marquage de conformité CE sur le(s) produit(s) suivant(s), conformément à la directive 93/68/CEE pour indiquer leur conformité à la directive CEM, DBT et ATEX de l'Union européenne (UE).



1. Modèle de produit

Modèle: LaserMethane mini SA3C32A

et

Accessoires: BLOC-PILES SA0Z40A

COUVERCLE DE PROTECTION SA0Z41A

CHARGEUR DE PILE SAOZ42A

ADAPTATEUR CA SAOZ43A

SANGLE SAOZ44B (type long)

et

Logiciel: Logiciel SA0C07A LaserMethane mini

2. Directive appliquée

CEM: Directive du conseil 89/336/CEE

DBT: Directive du conseil 73/23/CEE

ATEX: Directive du conseil 94/9/CE

3. Normes appliquées

CEM: Émissions: EN61326-1:2006

Immunité : EN61326-1 : 2006

	SA3C32A	SA0Z42A	Critères de performances
IEC61000-4-2 (ESD)	-	√	В
IEC61000-4-3 (CEM)	√	√	Α
IEC61000-4-4 (salve)	-	√	В
IEC61000-4-5 (surtension)	-	-	В
IEC61000-4-6 (CRF)	-	_	A
IEC61000-4-8 (RPFMF)	-	-	Α
IEC61000-4-11 (creux de tension/court-circuit de tension)	-	-	С

*: Critères de performances

A: Performances normales dans les limites des spécifications durant les essais.

B : Dégradation temporaire ou perte fonctionnelle se rétablissant automatiquement durant les essais

C: Une perte fonctionnelle temporaire est permise, dès lors que la fonction est auto-rétablie ou que le contrôle opérationnel peut être rétabli.

Aucune limite ne s'applique à cet équipement en présence d'une puissance d'entrée active inférieure à 75 W.

• DBT : EN60950-1 : 2001 +A11

ATEX: EN60079-0:2006

EN60079-11: 2007

EN60079-28: 2006

i. xxiii

Marque de conformité C-tick

Tokyo Gas Engineering Co., Ltd. appose le marquage C-tick sur le(s) produit(s) suivant(s), conformément à la législation, pour indiquer leur conformité au cadre CEM d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

Marque C-tick



1. Modèle de produit

Modèle: LaserMethane mini SA3C32A

et

Accessoires: BLOC -PILES SA0Z40A

COUVERCLE DE PROTECTION SAOZ41A

CHARGEUR DE PILE SAOZ42A

ADAPTATEUR CA SAOZ43A

SANGLE SA0Z44B (type long)

et

Logiciel: Logiciel SA0C07A LaserMethane mini

2. Normes appliquées

CEM: Émission:

AS/NZS 2064.1/2 (ISM, Groupe 1, équipement de Classe A)

Les informations suivantes sont les dispositions de « Mesures pour l'administration du contrôle de la pollution des produits d'informations électroniques » de la République populaire de Chine.

Elles s'appliquent uniquement à la République populaire de Chine.

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

/ 曲十百百万次次/2次的石桥次百至						
部件名称		有毒有害物质或元素				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷线路板 (PCA)	×	0	×	×	0	0
机壳、支架 (Châssis)	×	0	×	×	0	0
其他(电缆、风 扇、连接器等) (Marchandises auxiliaires)	×	0	×	×	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

环保使用期限



这个标记是根据2006/2/28公布的「电子信息产品污染控制管理办法」以及SJ/T 11364-

2006「电子信息产品污染控制标识要求」的规定,适用于在中国销售的电子信息产品的环保使用期限。仅限于在遵守该产品的安全规范及使用注意事项的基础上,从生产日起算的该年限内,不会因产品所含有害物质的泄漏或突发性变异,而对环境污染,人身及财产产生深刻地影响。

i. xxv

À propos de ce manuel Ce manuel d'utilisation décrit comment utiliser et assurer l'entretien du LaserMethane mini SA3C32A (ci-après dénommé « ce produit »). Le Chapitre 1 décrit « Le résumé et le principe » et les sections suivantes fournissent des explications plus détaillées .

1. Résumé et principe1
1.1 Résumé1
1.2 Principe1
2. Introduction
2.1 Contrôle du contenu de l'emballage3
Unité principale3
Accessoires standard3
3. Nomenclature4
3.1 Unité principale4
3.2 Écran5
Mode numérique5
Mode graphique5
4. Préparation avant utilisation6
4.1 Chargement du bloc-piles6
Méthode de chargement6
Programme de remplacement8
4.2 Fixation de la sangle8
Fixer la sangle8
4.3 Fixation du bloc-piles9
Fixation du bloc-piles à l'unité principale9
Dépose du bloc-piles9
5. Méthode d'utilisation10
5.1 :Mise en marche et arrêt10
Mise sous tension10
Mise hors tension11
5.2 Mesure11
Remarques sur la détection de méthane13

(Voir « 5.3 Modification des paramètres14
Opérations communes pour modifier les paramètres14
1. Niveau d'alarme14
2. Valeur de compensation16
3. Niveau de volume du son16
4. Luminosité d'écran18
5. Langue d'affichage18
6. Lampe de détection18
5.4 Étalonnage automatique19
5.5 Indication de la puissance résiduelle du bloc-piles20
6. Messages d'erreur21
6.1 Explication des erreurs et des mesures21
Lorsque le message « OPERATION ERROR » (ERREUR DE
FONCTIONNEMENT) s'affiche21
Lorsque le message « SELF TEST FAILURE» (défaillance du test
automatique) s'affiche21
Lorsque le message « AUTO CALIBRAITON FAILURE» (défaillance de
l'étalonnage automatique) s'affiche23
Lorsque le message « PARAMETER ERROR » (ERREUR DE
PARAMÈTRE) s'affiche23
Lorsque le message « SYSTEM ERROR » (ERREUR DE SYSTÈME)
s'affiche23
Lorsque le message « Not enough reflection » (Le reflet est
insuffisant) s'affiche25
Lorsque le message « Too much reflection » (Le reflet est trop
important) s'affiche25
Lorsque le message « High density gaz » (Gaz haute intensité) est

1. Résumé et principe


1.1 Résumé

Ce produit est un détecteur de gaz portatif pour la détection à distance de méthane et de gaz contenant du méthane (gaz naturel ou similaire). Les fuites et l'accumulation de gaz dans un rayon approximatif de 30 mètres peuvent être détectées rapidement en dirigeant un rayon laser vers la zone devant être inspectée.

Le point mesuré est éclairé par un faisceau-guide rouge clairement visible, puis la valeur mesurée du méthane est affiché en temps réel sur l'écran.

1.2 Principe

Ce produit est basé sur la spectroscopie d'absorption infrarouge utilisant un laser semi-conducteur pour la détection du méthane. La concentration intégrée de méthane entre ce produit et le point cible est mesurée en transmettant un rayon laser de détection vers le point cible (tuyauterie de gaz, plafond, mur, sol etc.), puis en détectant une fraction du rayon reflété par diffusion à partir de ce point cible. La valeur mesurée est exprimée en densité de colonne de méthane (ppm·m) : la concentration de méthane (ppm) multipliée par l'épaisseur (m).



De plus, ce produit ne répond pas en principe aux gaz autres que le méthane (butane, propane, etc.). Ce produit ne peut effectuer de détection dans les endroits ne pouvant être atteints par un rayon laser de détection, comme par exemple le côté opposé d'un mur ou en soussol.

2. Introduction


2.1 Contrôle du contenu de l'emballage

Retirez l'unité principale et les accessoires fournis de l'emballage et assurez-vous d'avoir reçu tous les éléments répertoriés ci-dessous. Si un élément est manquant ou endommagé, contactez immédiatement le Service clients.

Unité principale



Accessoires standard



3. Nomenclature

3.1 Unité principale









3.2 Écran

Mode numérique





Lorsque le niveau de pile restante est indiqué dans la figure de droite, l'appareil est mis hors tension dans un délai approx. de 15 min. Si ce symbole apparaît, rechargez le bloc-piles. (Voir « 4.1 Chargement du bloc-piles . »)



4. Préparation avant utilisation

4.1 Chargement du bloc-piles

Méthode de chargement

 Branchez le chargeur de pile, l'adaptateur CA, le câble CA et la prise de courant selon la séquence indiquée ci-dessous (1-2-3).



2. Fixez le bloc-piles de sorte que son angle coïncide avec la marque Δ du chargeur de pile (faites glisser le bloc-piles en place jusqu'en fin de butée).



- Explication de l'écran à DEL du chargeur de pile
 - Lorsqu'elle est allumée, la DEL orange indique que le chargement est en cours.
 - Lorsqu'elle est allumée, la DEL verte indique que le chargement est terminé.
 - · Lorsqu'elle est allumée, la DEL rouge indique une anomalie.



Lorsque la DEL rouge du chargeur de pile s'allume, débranchez immédiatement la prise du chargeur de pile enfichée dans la prise de courant ; déposez le bloc-piles du chargeur de pile et contactez le Service clients.

3. Lorsque le chargement est terminé, déposez le bloc-piles du chargeur de pile en le faisant glisser pour le sortir.



Lorsque le chargement est terminé, débranchez de la prise de courant la prise d'alimentation du chargeur de pile.



MISE EN GARDE

Le bloc-piles et le chargeur de pile peuvent devenir chauds durant la charge.



AVERTISSEMENT

Utilisez le bloc-piles dédié (SA0Z40A) uniquement avec le chargeur de pile dédié (SA0Z42A).

Ne pas utiliser d'adaptateur CA tel qu'un chargeur voiture autre que l'adaptateur dédié (SAOZ43A).



AVERTISSEMENT

Ne jamais charger le bloc-piles dans un lieu contenant du gaz inflammable.



AVERTISSEMENT

Le chargeur de pile ne comporte pas de dispositif de sécurité intrinsèque.

Programme de remplacement

Le bloc-piles a une vie utile d'environ 500 cycles*. Un temps de fonctionnement de produit devenant extrêmement réduit malgré une charge complète indique que le bloc-piles a atteint la fin de sa durée de vie utile. Remplacez le blocpiles par un bloc neuf.

* Ce chiffre est fourni à titre d'indication et se base sur des conditions d'essais JIS C8708. (Le nombre effectif de cycles peut différer selon le produit et les conditions d'usage.)

4.2 Fixation de la sangle

Fixer la sangle

Voir la figure à droite.





⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter que le produit ne se casse suite à une chute, veillez à l'utiliser avec la main passée dans la sangle.

4.3 Fixation du bloc-piles

Fixation du bloc-piles à l'unité principale

- Fixez le bloc-piles de sorte que son angle coïncide avec la marque
 \(\Delta \) de l'unit\(\text{é principale} \).
- Serrez les deux écrous de fixation de bloc-piles à la base du bloc-piles.



Dépose du bloc-piles

- Serrez les deux écrous de fixation de bloc-piles à la base du bloc-piles.
- Déposez le bloc-piles en le tirant de côté jusqu'au repère de l'unité principale puis tirez-le vers le haut.





Si vous ne l'utilisez pas pendant deux mois ou plus, veillez à retirer un bloc-piles de l'unité principale. Si un bloc-piles est maintenu connecté à une unité principale pendant deux mois ou plus, il peut se produire un défaut de décharge électrique du bloc-piles, d'où l'impossibilité de l'utiliser.

5. Méthode d'utilisation

5.1: Mise en marche et arrêt

Mise sous tension

 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes. (Le produit émet un bip sonore.)



- L'écran de démarrage apparaît pendant quelques secondes, suivi d'un écran de test automatique qui s'affiche également pendant quelques secondes.
 - Le démarrage peut durer plus longtemps, en fonction de la température.
 - Le test automatique est un autodiagnostic de mesure précise.



Écran de mise en marche

Écran de test automatique

- 3. Une fois les préparations de mesure terminées, l'écran de mode numérique indiqué à droite s'affiche et le produit passe à l'état de mesure en attente.
 - Il est possible de faire passer l'écran au mode graphique en appuyant sur le bouton Affichage/Arrière.



Mode numérique

Mise hors tension

 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes. (Le produit émet un bip sonore.)



2. L'écran s'éteint.


5.2 Mesure

 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (« Start/Stop » bouton rouge, au centre) et dirigez la lumière-guide vers la zone à mesurer.



- La valeur mesurée s'affiche, comme indiqué à l'écran, à droite.
 - Si la valeur mesurée est affichée en jaune, la mesure a été effectuée avec précision.





Mode graphique

- Si la valeur mesurée est affichée en gris, il s'agit d'une valeur de référence (c'est-à-dire une valeur associée à une faible précision de mesure en raison de l'intensité lumineuse insuffisante reçue.
- Pour passer d'un écran à l'autre, appuyez sur le bouton Affichage/Arrière (mode numérique ↔ mode graphique).
- 3. Pour mettre fin à la mesure, appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

- Durant la mesure, les valeurs mesurées et maximum sont affichées toutes les 0,5 secondes et lorsque la mesure se termine, les informations sont conservées.
- Les valeurs de mesure affichées en mode graphique sont les valeurs les plus récentes mesurées au cours des 25 dernières secondes.
- Si les barres d'intensité de reflet ne sont pas indiquées en vert. essavez d'augmenter la sensibilité, par exemple en réduisant la distance de mesure (jusqu'à ce que quatre barres au moins soient allumées).
- L'unité est fournie avec des fonctions fournissant une alarme acoustique et une lampe de détection clignotante se déclenchant en cas de détection d'une densité de colonne dépassant un seuil préréglé.

(Voir « 5.3 Modification des paramètres. »)



AVERTISSEMENT

Le rayon laser est activé lorsque l'affichage du faisceau lumineux du laser « LASER » est allumé. Veillez donc à ne pas diriger le rayon laser vers des personnes ni regarder dans les fenêtres de sortie du faisceau lumineux du laser.



AVERTISSEMENT


Lorsque ce produit n'est pas utilisé, veillez à le mettre hors tension.

Remarques sur la détection de méthane


Lors de la mesure de matériaux très réfléchissant tels que les matériaux métalliques, veillez à bien procéder avec précaution en présence des situations indiquées en Figure A, lorsque deux lumières-guides (rouges) sont visibles en raison du reflet qui peut provoquer une fausse alerte en indiquant des valeurs élevées, sans tenir compte de la présence ou non de méthane.

Dans un tel cas, veillez à pointer comme indiqué en Figure B, de sorte qu'une seule lumière-guide (rouge) seulement soit visible.

[Figure-A : Possibilité de fausses alarmes avec des valeurs élevées]



[Figure-B : Pour obtenir la valeur correcte]



2. Pour ce qui est des inspections de fuites de tuyaux PE (polyéthylène), veuillez noter que les mesures obtenues peuvent être erronées si le laser est pointé directement vers le tuyau PE car la lumière laser pénètre en fonction de son épaisseur.

(Voir « 5.3 Modification des paramètres

Opérations communes pour modifier les paramètres

- 1. Appuyez sur le bouton Menu/Entrée depuis l'état d'attente de mesure.
- 2. L'écran [PARAMÈTRES] indiqué à droite s'affiche.
- Sélectionnez l'élément (1 à 5) à paramétrer avec les boutons ▲ ▼ puis appuyez sur le bouton Menu/entrée.
 - Pour revenir à l'écran d'attente de mesure, appuyez sur le bouton Affichage/arrière.



1. Niveau d'alarme

Le niveau de densité de colonne de méthane auquel un seuil d'alarme peut être fixé.

Dans le menu principal, sélectionnez « 1. Niveau d'alarme ».

- L'écran [NIVEAU D'ALARME] indiqué à droite s'affiche.
 - (La valeur de paramètre par défaut est 100 ppm·m.)
- 2. Sélectionnez une valeur à l'aide des boutons
 - ▲ ▼ pour le chiffre 1 000 puis appuyez sur le bouton Menu/Entrée.
 - Pour laisser la valeur indiquée, appuyez simplement sur le bouton Menu/Entrée tel qu'il se présente.



- De même, sélectionnez une valeur pour la valeur des centaines, des dizaines et des unités.
- 4. Une fois le paramètre de la valeur de l'unité complété, l'avertisseur sonore retentit deux fois pour indiquer que le paramètre a été accepté.
 - Les valeurs de paramètres ne sont pas réinitialisées, même si l'appareil est mis hors tension.

2. Valeur de compensation

La valeur mesurée s'affiche à l'écran lorsqu'elle dépasse la valeur de compensation.

Dans le menu principal, sélectionnez « 2. Valeur de compensation ».

 L'écran [VAL. DE COMPENSATION] indiqué à droite s'affiche.

(La valeur de paramètre par défaut est 0 ppm·m.)



- Sélectionnez une valeur à l'aide des boutons ▲ ▼
 pour le chiffre 1 000 puis appuyez sur le bouton
 Menu/entrée.
 - Pour laisser la valeur indiquée, appuyez simplement sur le bouton Menu/Entrée tel qu'il se présente.
- De même, sélectionnez une valeur pour la valeur des centaines, des dizaines et des unités.
- 4. Une fois le paramètre de la valeur de l'unité complété, l'avertisseur sonore retentit deux fois pour indiquer que le paramètre a été accepté.
 - Les valeurs de compensation ne seront pas réinitialisées, même si l'appareil est mis hors tension.

3. Niveau de volume du son

Dans le menu principal, sélectionnez « 3. Niveau de son ».

- L'écran [NIVEAU DE SON] indiqué à droite s'affiche.
- 2. Réglez le niveau de volume du son à l'aide des ▲ ▼



boutons.

- 3. Appuyez sur le bouton Menu/entrée.
 - Les valeurs de compensation ne sont pas réinitialisées, même si l'appareil est mis hors tension.

4. Luminosité d'écran

Dans le menu principal, sélectionnez « 4. Affichage ».

- 1. L'écran [AFFICHAGE] indiqué à droite s'affiche.
- Réglez la luminosité à l'aide des ▲▼ boutons.
- **3.** Appuyez sur le bouton Menu/entrée.
 - Les valeurs de compensation ne sont pas réinitialisées, même si l'appareil est mis hors tension.



5. Langue d'affichage

Dans le menu principal, sélectionnez « 5. Langue ».

- 1. L'écran [LANGUE] indiqué à droite s'affiche.
- 2. Réglez la langue à l'aide des ▲ ▼ boutons .
- 3. Appuyez sur le bouton Menu/entrée.
 - Les valeurs de compensation ne sont pas réinitialisées, même si l'appareil est mis hors tension.



6. Lampe de détection

Dans le menu principal, sélectionnez « 6. Lampe de détection ».

- L'écran [LAMPE DE DÉTECTION] indiqué à droite s'affiche.
- Sélectionnez le mode d'activation/désactivation à l'aide des ▲ ▼ boutons .
- 3. Appuyez sur le bouton Menu/entrée.
 - Les valeurs de compensation ne seront pas réinitialisées, même si l'appareil est mis hors tension.





5.4 Étalonnage automatique

- > Si « DÉFAUT DE TEST AUTOMATIQUE » s'affiche au démarrage, effectuez un étalonnage automatique à l'aide de la procédure ci-dessous.
- Après avoir vérifié que le produit est hors tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes, tout en appuyant sur le bouton Menu/Entrée.




- L'étalonnage automatique commence et pendant 2 à 3 minutes, l'écran [ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE] illustré à droite s'affiche.
 - (La progression de l'opération peut être contrôlée sur le compteur à rebours situé au centre de l'écran.










Mode numérique

5.5 Indication de la puissance résiduelle du bloc-piles

La marque de pile indiquée sur l'écran indique la puissance résiduelle du blocpiles.



Lorsque l'alimentation du bloc-piles est épuisée au point que le produit ne fonctionne plus, l'écran vide illustré à droite s'affiche et une alarme retentit.



6. Messages d'erreur

6.1 Explication des erreurs et des mesures

Lorsque le message « OPERATION ERROR » (ERREUR DE FONCTIONNEMENT) s'affiche.

- Mettez le produit hors tension.
- (Après avoir vérifié que l'appareil est hors tension, le remettre sous tension.)
- 3. Si la même erreur se produit de nouveau, effectuez un étalonnage automatique, après avoir vérifié que le produit est hors tension. (Voir « 5.4 Étalonnage automatique. »)
 - Si le même message d'erreur s'affiche à plusieurs reprises, demandez une réparation.



CAUSE Le produit n'est pas dans un état permettant une mesure.

Lorsque le message « SELF TEST FAILURE» (défaillance du test automatique) s'affiche

- 1. Mettez le produit hors tension.
- (Après avoir vérifié que l'appareil est hors tension, le remettre sous tension.)
 - Si le même message d'erreur s'affiche à plusieurs reprises, effectuez les procédures 3 et 4 cidessous.
- 3. Mettez le produit hors tension
- 4. Effectuez un étalonnage automatique.



(Voir « 5.4 Étalonnage automatique. »)

CAUSE Le produit n'est pas conforme aux capacités de mesure prescrites.

Lorsque le message « AUTO CALIBRAITON FAILURE» (défaillance de l'étalonnage automatique) s'affiche

- 1. Mettez le produit hors tension.
- (Après avoir vérifié que l'appareil est hors tension), effectuez l'étalonnage automatique.)
 (Voir « 5.4 Étalonnage automatique. »)
 - Si le même message d'erreur s'affiche à plusieurs reprises, demandez une réparation.



CAUSE L'étalonnage automatique n'est pas effectué correctement.

Lorsque le message « PARAMETER ERROR » (ERREUR DE PARAMÈTRE) s'affiche.

- 1. Mettez le produit hors tension.
- (Après avoir vérifié que l'appareil est hors tension, le remettre sous tension.)
 - Si le même message d'erreur s'affiche à plusieurs reprises, demandez une réparation.



CAUSE Paramètres de fonctionnement anormaux

Lorsque le message « SYSTEM ERROR » (ERREUR DE SYSTÈME) s'affiche.

- 1. Mettez le produit hors tension.
- (Après avoir vérifié que l'appareil est hors tension, le remettre sous tension.)
 - Si le même message d'erreur s'affiche à plusieurs



CAUSE Anomalie dans le bloc de contrôle

Lorsque le message « Not enough reflection » (Le reflet est insuffisant) s'affiche.

- Réduisez la distance jusqu'au point de détection.
- Effectuez une mesure depuis un angle perpendiculaire, plutôt qu'à partir d'un angle oblique par rapport à un objet réfléchissant au point de détection.



CAUSE Lumière recue insuffisante

Lorsque le message « Too much reflection » (Le reflet est trop important) s'affiche.

- Modifiez le sens de la détection ou l'angle du produit, de sorte que la lumière extérieure (soleil, par exemple) ne pénètre pas dans l'appareil.
- Modifiez le point de détection de sorte qu'une lumière forte ne pénètre pas dans l'appareil.



CAUSE Une lumière trop forte telle que les rayons du soleil pénètre dans le récepteur optique.

Ceci peut être dû à un objet ayant un reflet extrêmement élevé, tel un miroir.

Lorsque le message « High density gaz » (Gaz haute intensité) est affiché.

 L'appareil détecte un méthane plus épais que la concentration pouvant être mesurée correctement.



7. EN CAS DE PROBLÈME

7.1 Problèmes et solutions

Ce produit ne fonctionne pas, même lorsque le bouton d'alimentation est enfoncé.

 Avez-vous continué à appuyer jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse (pendant 2 secondes environ)?

(Voir « 5.1. Mise en marche et arrêt. »)

Le bloc-piles est-il suffisamment chargé ?

Utilisez un bloc-piles suffisamment chargé.

(Voir « 4.1 Chargement du bloc-piles . »)

Aucun bip sonore de mesure n'est émis

 Le paramètre [SOUND LEVEL] (Niveau de son) a-t-il été désactivé ?

(Voir « 5.3 Modification des paramètres. »)

Pas de niveau d'alarme

 Le paramètre [ALARM LEVEL] (Niveau d'alarme) a-t-il été défini sur une valeur élevée ?

(Voir « 5.3 Modification des paramètres. »)

 Le paramètre [SOUND LEVEL] (Niveau de son) a-t-il été désactivé ?

(Voir « 5.3 Modification des paramètres. »)

Le bloc-piles ne peut être chargé

- Le bloc-piles est-il correctement fixé au chargeur de pile ?
 (Voir « 4.1 Chargement du bloc-piles . »)
- Le chargeur de pile, l'adaptateur CA, le câble CA et la prise d'alimentation sont-ils raccordés correctement ?
 (Voir « 4.1 Chargement du bloc-piles . »)
- La DEL rouge du chargeur de pile est-elle allumée ?
 (Voir « 4.1 Chargement du bloc-piles . »)

8. Entretien quotidien

8.1 Méthode d'entretien

Si la fenêtre de sortie du faisceau lumineux du laser et le récepteur optique du produit sont salis, les essuyer doucement avec un chiffon sec et doux, en prenant soin de ne pas les rayer.

9. Principales spécifications

9.1 Principales spécifications de l'unité principale

Éléments	Caractéristiques	
Gaz cible	Méthane (CH ₄) et gaz contenant du méthane	
Gaz cibie	(gaz naturel et similaire)	
Limites de détection	1 ~ 50 000 ppm·m	
Précision de détection	±10 % remarque)	
Vitesse de détection	0,1 seconde	
Distance de détection	0,5 m ~ 30 m	
Distance de detection	0,5 m ~ 100 m (au moyen d'une feuille réfléchissante)	
Pile	Nickel-hydrure métallique rechargeable	
Durée de fonctionnement	Environ 6 heures (à 25 °C, niveau d'affichage : 5)	
Sécurité laser	IEC60825-1 (JIS C6802)	
Lumière-guide	Longueur d'onde de sortie : 650 nm	
	Niveau de sortie : 1 mW (Classe 2) au plus	
Lumière de mesure	Longueur d'onde de sortie : 1 653 nm	
	Niveau de sortie : 10 mW (Classe 1) au plus	
	NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT LE RAYON	
	LASER	
	Unité principale :	
	II 2G Ex ib op-pr/op-is IIA T1	
Sécurité intrinsèque	11 20 Ex 10 op prop is 111 11	
	Bloc-piles :	
	6	
	I M1 II 2G Ex ib IIA	
Compatibilité électromagnétique	Directive CEM de marquage CE	
Température de fonctionnement	-17 ~ 50 °C	
Plage d'humidité	30 ~ 90 % (pas de condensation)	
Température d'entreposage	-20 ~ 60 °C	
Humidité d'entreposage	90 % au plus	

29

Dimensions	70 (L) x 179 (P) x 42 (H) mm
Poids	600 g au plus (bloc-piles compris)

remarque) La précision de la détection à 100-ppm et 1 000-ppm sur le système de mesure spécial.

9.2 Principales spécifications du chargeur de pile et adaptateur CA

Éléments	Caractéristiques
Pile spécifiée	Bloc-piles dédié
Temps de charge	Environ 4 heures
Température de fonctionnement	5 ~ 35 °C
Plage d'humidité	30 ~ 90 % (pas de condensation)
Température d'entreposage	-10 ~ 60 °C
Humidité d'entreposage	90 % au plus
Tension d'entrée d'adaptateur	100 ~ 240 VCA
Tension de sortie d'adaptateur CA	12 VCC

31

AVERTISSEMENT

Ne jamais charger le bloc-piles dans un lieu contenant du gaz inflammable.



AVERTISSEMENT

Le chargeur de pile ne comporte pas de dispositif de sécurité intrinsèque.

10. Pour passer commande

10.1 Unité principale et accessoires standard

Type de modèle	Nom de produit	Remarques
SA3C32A	LaserMethane mini	
SA0Z40A	Bloc-piles : 1	
SA0Z42A	Chargeur de pile : 1	
SA0Z47A	Jeu d'adaptateur CA (UE) 1	L'un des éléments suivants est réglé
		ici
		Adaptateur CA SA0Z43A
SA0Z44B	Sangle (longue): 1	Câble d'alimentation SA0Z45A
SA0Z41A	Protection: 1	(UE)
_	Manuel d'utilisation : 1 vol.	
		AD-L0009CZ013

33

11. Demandes d'informations

Envoyez toute question sur le produit ou signalement de problème au Service clients ou à votre représentant des ventes local.

11.1 Service clients

Service international des ventes

Tokyo Gas Engineering Co., Ltd

4F, Nissei Aroma Square,

5-37-1 Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-8721 Japon

TÉL.: +81-3-5480-6831

FAX: +81-3-5480-6838

URL: http://www.tge.co.jp/

12. Distributeur et fabrication

12.1 Distributeur

Service international des ventes

Tokyo Gas Engineering Co., Ltd

4F, Nissei Aroma Square,

5-37-1 Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-8721 Japon

TÉL.: +81-3-5480-6831

FAX: +81-3-5480-6838

URL: http://www.tge.co.jp/

12.2 Fabrication

Anrisu Corporation

5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, 243-8555 Japon

TÉL.: +81-46-223-1111

URL: http://www.anritsu.co.jp/

35